

SLIK STARTER DU SYSTEMET

- 1: Bruk HDMI-kabelen til å koble boksen på høyre side av stakemaskinen til storskjermen.
 - 2: Pass på at storskjermen har strøm.
 - 3: Sett i stakemaskinens strømledning.
- Spurten vil nå starte automatisk.

SLIK SKRUR DU AV SYSTEMET

- 1: Trekk ut stakemaskinens strømledning.
 - 2: Koble fra HDMI-ledningen mellom storskjermen og boksen på høyre side av stakemaskinen.
- Spurten er nå avslått.

DETTE GJØR DU VED BEHOV FOR OMSTART

- 1: Trekk ut stakemaskinens strømledning og vent 5-10 sekunder.
 - 2: Sett stakemaskinens strømledning inn igjen.
- Spurten vil nå omstartes automatisk.

HVA OM IKKE ALT VIRKER SOM DET SKAL?

- Hvis skjermen på stakemaskinen er svart: trekk kabelen som er koblet til skjermen ut – og sett den inn igjen.
- Hvis en eller begge skjermene viser kun skrivebordsbakgrunn: omstart hele systemet (se veiledning for omstart over).
- Hvis highscorelistene er tomme/ikke synkroniserte/nye innlegg ikke dukker opp: omstart hele systemet (se veiledning for omstart over).
- Hvis diplom ikke blir sendt:
 - 1: Åpne boksen til venstre på stakemaskinen ved å skru ut de seks små skruene.
 - 2: Se på signalstyrken om routeren har 4G.
 - 3A: Hvis routeren ikke har 4G: flytt stakemaskinen til et sted den får signal.
 - 3B: Hvis routeren har signal, men likevel ikke sender diplom: kontakt support.

Support:

Send mail til support@ablemagic.no med telefonnummer, så ringer vi deg så fort vi har mulighet!